

ABLOY – AVAINSÄILÖJEN KIINNITTÄMINEN SEINÄRAKENTEISIIN

Avainsäilöjen putkiosa tulee kiinnittää ympäröivään rakenteeseen siten, että kiinnityksen vetolujuus ylittää 10000 N (1000 kp) voiman.

Betonirakenteessa tukevan kiinnityksen saa aikaan usealla eri kiinnitystavalla. Peruskiinnitystapana voi käyttää viistosti ympäröivään rakenteeseen asennettavia ja säilön mukana toimitettavia nauvoja (ABLOY-ohjeen 9311555 asennustapa A). Näin saa helposti tukevan kiinnityksen, jos putken ympärillä oleva kiviaines on lujaa.

Jos betonirakenne on riittävän paksu, putken voi kiinnittää lujasti myös kiila-ankkurilla avainsäilön pohjasta (ABLOY-ohjeen asennustapa B).

Jos seinärakenne on muusta kuin kiviaineksesta tehty, hyvä yleiskiinnitystapa on säilön kiinnittäminen seinärakenteen läpi M8-kierretangon avulla (ABLOY-ohjeen asennustapa E).

20.11.2006 RKH